



Hurtigguide - Ring Hytta Varm

OBS!

Dette produktet krever et «Sim kort» som skal sitte i enheten. Sim kortet må være uten pinkode. For å fjerne pinkoden selv, sett simkortet inn i din telefon. Gå til telefoninnstillinger/simkortinnstillinger og deaktiverer sim-pin kode.



Steg 1: Åpne forpakningen, ta ut produktet fra emballasjen.

Steg 2: Last ned Yoyopower appen i App store/Google Play.

Steg 3: Sett inn Sim kortet, normal størrelse. PS: dette passer bare en vei.

Når statusindikatoren på kontakten pulserer er kontakten oppkoblet.

Steg 4: Sett kontakten i stikkontakten.

Steg 5: Trykk på pluss tegnet (add new/add main unit), deretter sted og hvor den er plassert i huset/annet, og telefonnummer på SIM-kortet du har plassert i kontakten - trykk så på OK.

Steg 6: En tekstmelding med #00# åpnes nå på din telefon, trykk på send/ok.

Steg 7: Du vil nå få en velkomst-sms med passord #1234#.



Koble til flere slavekontakter?

Før du starter, sørg for at YOYOPower-hovedenheten er koblet til, og fungerer.

Steg 1: Koble slavekontakten til en stikkontakt. Vent 30 sekunder.

Steg 2: Trykk og hold inne PÅ/AV-knappen til statusindikatoren lyser konstant (ca. 10 sek), slipp deretter knappen.

Steg 3: Koble slavekontakten fra stikkontakten.

Steg 4: Åpne YOYOPower-appen. Trykk + legg til slaveenhet. Skriv inn et navn på slaven og trykk på OK.

Steg 5: Vent på SMS som forteller deg å koble til slaveenheten.

Steg 6: Koble slaveenheten til en stikkontakt.

Steg 7: Sjekk at du mottar en SMS som bekrefter at slaveenheten har koblet seg til.



Simkort inngang

Tilleggsinfo:

Hvordan resteter jeg kontakten? Hold av/på knappen inne i 20 sekunder til du hører et langt pip.

Navngivning av enheten kan ikke være bokstaverne æ, ø, å, mellomrom, eller spesialtegn.

Tvilling SIM-kort kan ikke benyttes.

Gratulerer du er nå satt opp ditt nye Ring Hytta Varm system 😊